

ÖZELLİKLER:

- Yemi nemden korur.
- Flake ya da granül yemler için kullanılabilir.
- Yem haznesi kolay doldurulur.
- Günde en fazla 4 kez yemleme içindir.

TALİMATLAR:

Pil

Pil haznesi kapağını açın ve iki adet “AAA” pil yerleştirip bastırarak kapağı kapatın.

Önemli!

Şarj edilebilir pil kullanmayın.

Ekranda “Lo” ibaresi varsa pili hemen değiştirin. Piller 3 gün içerisinde değiştirilmezse, besleme haznesinin düzgün yerde durmasını sağlamak için tüm ayarlanmış programlar geçersiz olacaktır.

Saat Ayarı

1. “SET” tuşuna basın; ekranda “HOUR” yanıp sönmeye başlayacaktır. “ADJUST” tuşuna basarak saati ayarlayın.
2. “MINUTES” yani dakikayı ayarlamak için “MODE” tuşuna basın; ekranda “MINUTES” yanıp sönmeye başlayacaktır. “ADJUST” tuşuna basarak dakikayı ayarlayın.
3. Doğru zaman görüldüğünde “SET” tuşuna basarak kaydedin.

Yemleme Saatlerini ve Dönüşlerini Ayarlama

Bu dijital yemleyici, yemleme devresi başına en fazla iki tur olacak şekilde günde dört defaya kadar programlanabilir. Tüm bu fonksiyonlar birbirinden bağımsız şekilde ayarlanabilir.

1. “MODE” tuşuna basın; ekranda “00:00” yanıp sönmeye başlayacaktır.
 2. “SET” tuşuna bastığınızda “HOUR” yanıp sönmeye başlayacaktır. “ADJUST” tuşuyla “HOUR” yani saati ayarlayın. Doğru yemleme saati görüldüğünde “MINUTES” yani dakikayı ayarlamak için “MODE” tuşuna basın.
 3. “MINUTES” yani dakikayı ayarlamak için “ADJUST” tuşunu kullanın.
 4. “MODE” tuşuna yeniden basın. Göstergenin üst kısmındaki “1” hanesi yanıp sönecektir. Bu fonksiyon gün içerisindeki ilk yemleme döngüsünü gösterir. Aşağı yönü gösteren tek bir ok çıkması için “ADJUST” tuşuna basın. Tek bir tur için bir kez, iki tur için iki kez “ADJUST” tuşuna basın. Okların sayısı kaç turun programlandığını gösterecektir. Turlar bir dakika arayla gerçekleşecektir.
 5. “SET” tuşuna basarak yemleme saatini kaydedin.
- Bir sonraki yemleme saatini ve tur sayısını ayarlamak için 1 – 4 arası ayarları yineleyin. O anki saate dönmek için tüm dört yemleme süresini “MODE” tuşuna basarak geçin.
 - Yemleme sürelerini kaydedildikten sonra, dört yemleme devresinden herhangi biri için “SET” tuşuna basarak düzenleyebilirsiniz.
 - LCD gösterge çalışmıyorsa ekranı sıfırlamak için pilleri bir dakika süreyle çıkartın.

Yemleme Saatini Sıfırlama

1. Önceki programlamayı silmek için, ekranda silmek istediğiniz program görünene kadar “MODE” tuşuna basın; “SET” tuşuyla seçin ve daha sonra iki kez “MODE” tuşuna basın. Dizi sayısı yanıp sönecektir. Ok kaybolana kadar “ADJUST” tuşuna basın ve sonra kaydetmek için “SET” tuşuna basın.
2. Önceki programı sıfırlamak için, ekranda sıfırlamak istediğiniz program görünene kadar “MODE” tuşuna basın; 1 – 4 arası ayarları yineleyerek yeniden programlayın.

Elle Çalıştırma

Yemleme devreleri arasında akvaryuma yem vermek için “MANUAL” tuşuna basın. Tuşa her basıldığında yemleyici bir tur atacaktır. Yem haznesini çevirmeyin.

Yem Haznesini Doldurma

Sürgüyü kapalı konuma getirin. Hazneyi hafifçe çekerek yemleyiciden çıkartın. Hazneyi istenen miktarda yemle doldurun ve iki düz kenarı ayarlayarak yemleyiciye geri takın.

Miktar Ayarı

Sürgüyü dilediğiniz yere getirerek tur başına dökülecek yem miktarını ayarlayabilirsiniz.

Yemleyici Akvaryumunuza Yerleştirme

Alt kısımdaki destek parçasını akvaryumunuzun kenarına takın ve aşağı doğru itin. Akvaryuma tamamen sabitlenene kadar alttaki vidayı çevirin. Yemleyiciyi alttaki kısım kenardan destek parçasına geçecek şekilde oturtun ve sabitlenene kadar kaydırarak tam yerine getirin. Yemleme haznesinin suyun tam üstünde olduğundan emin olun. Yemleyici çift taraflı bant kullanılarak da monte edilebilir. Bandı yemleyicinin alt kısmına yerleştirin ve yemleyiciyi doğrudan akvaryuma yapıştırın. Yemin doğrudan suya düşmesi için yemleme haznesinin suyun tam üstünde olduğundan emin olun.

YEMLEYİCİ SUYA DÜŞÜRMEYİN! SUYUN VERDİĞİ ZARAR GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAR VE ELEKTRONİK PARÇALARIN ÇALIŞMAMASINA NEDEN OLUR.

Temizleme

Sabun ya da deterjan kullanmayın. Yemleme haznesini yerinden çıkartarak ılık su ile temizleyin ve durulayın. Yem koymadan önce haznenin tamamen kurduğundan emin olun.

GARANTİ

Bu ürünün motor kısmı, satın alındığı tarihten itibaren 24 ay boyunca garanti altındadır. Bu süre içinde cihaz herhangi bir mekanik arızalanma ya da malzeme dayanıksızlığına karşı garanti kapsamında kalır. Bu garanti cihazın düzgün kullanılmaması, amaçları dışında kullanması ya da cihazın kullanımı konusunda yeteri bilgiye sahip olmadığı için sahibi tarafından yanlış kullanılmasına bağlı sorunları kapsamaz. Garanti altında tamir ettirmek isterseniz, ürünü tedarikçinize faturasıyla/fişiyle beraber götürünüz. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamiri en fazla 20 işgünüdür.

Üretici, kötü malzemelerin kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bozukluklar, kayıplar, zararlar ve masraflar için sorumlu tutulamaz.

Diyafram, valf, lastikler ve contalar garanti kapsamı dışında tutulan parçalardır.

Fatura garanti belgesi yerine geçmektedir. Lütfen ürünün faturasını saklayınız.

Garanti ile ilgili olarak

MÜŞTERİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Resun cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti kapsamı dışıdır:

1. Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek olan hasar ve arızalar.
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
6. Yetkisi olmadığı halde arızalı ürüne müdahaleden kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

Ürün kullanım yerine montaj ve nakliye ürün fiyatına dâhil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde garanti belgesi geçersizdir.

İthalatçı firma: Pet Garden Akvaryum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Yolu 7. Km. Necdet Evliyagil Sk. No: 24/C Batıkent - Ankara – Türkiye Tel: +90 312 278 24 40 Faks: +90 312 278 29 94

Üretici Firma: SHENZHEN XINGRISHENG INDUSTRIAL CO.,LTD. Rd. No.3,Baolong Avenue,Baolong Industrial City, Longgang, Shenzhen, P.R.C Tel. 86 – 755 – 899 33 991, 899 33 994 Fax. 86 – 755 – 899 33 990

MODEL=

SATICI FİRMA

İMZA

KAŞE

TARİH